



“Function” keys

①: 1번 문구 선택 버튼
 ②: 2번 문구 선택 버튼
 ③: 3번 문구 선택 버튼

“Erase and back to previous screen” keys
 지우기 또는 이전 화면으로 이동 ④

“Screen” key

Contrast: 글자 명암, 백라이트 조절
 Calibration: 교정 성적서 ⑤
 About: 제조사 교정 날짜

“On/Off” key

ON : 전원 ON
 OFF : 전원 OFF ⑥

Functions available from main screen

1. 전원 - ⑥ 버튼 길게 누름
2. 음압 레벨 - 1 X ② → 느린 시간 적용, 2 X ② 빠른 시간 적용
3. 음압 레벨 최대 최소값 리셋 - 1 X ④ 최대 최소 리셋
4. 음압 레벨 멈춤 기능 - 1 X ③ -> 멈춤, 2 X ③ -> 재시작
5. 시간 평균 음압 레벨 - 1 x ① -> 1 X ② -> 시작
 1 X ③ -> 정지
 2 X ③ -> 리셋
6. 명암 조절 기본 셋팅 - 1 X ⑤ -> 1 X ① -> 흐리게
 1 X ② -> 선명하게
7. 밝기 조절 기본 셋팅 - 1 X ⑤ -> 1 X ③ -> 밝기 ON
 2 X ③ -> 어둡게 OFF
8. 검교정 셋팅 - 2 X ⑤ ->, 1 X ① -> 교정값 0.1dB 차감
 1 X ② -> 교정값 0.1dB 증가
9. 언어 선택 - 3 X ⑤ -> 1 X ① -> 영어
 2 X ① -> 프랑스어