



“Function” keys

- ①: 1번 문구 선택 버튼
- ②: 2번 문구 선택 버튼
- ③: 3번 문구 선택 버튼

“Screen” key

- Contrast: 글자 명암, 백라이트 조절
- Calibration: 교정 성적서
- About: 제조사 교정 날짜

“Erase and back to previous screen” keys

지우기 또는 이전 화면으로 이동 ④

“On/Off” key

- ON : 전원 ON
- OFF : 전원 OFF

Functions available from main screen

1. - ⑥ 버튼 길게 누름
2. - 1 X ③ → 정지, 2 X ③ → 측정, 1 X ② → Max, Min 값 리셋
3. / / - 1 X ① -> 측정, 1 X ② → 시작
2 X ② → 멈춤
3 X ② → 리셋
4. - 1 X ⑤ -> 1 X ① -> 흐리게
1 X ② -> 선명하게
5. - 1 X ⑤ -> 1 X ③ -> 밝기 ON
2 X ③ -> 밝기 OFF
6. - 2 X ⑤ -> 교정 확인
7. - 3 X ⑤ -> 1 X ① -> 영어
2 X ① -> 프랑스어